

Как поменять код на замке PS-300



Программирование мастер-кода (основного кода)

Внимание! Необходимо выполнять при открытой двери!

Необходимо открыть сейф действующим кодом.

1. Поменять код:

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «ENTER»;
- Нажать кнопку «1»;
- Нажать кнопку «ENTER»;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «ENTER»;
- Ввести новый мастер-код (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «ENTER»;
- Повторно ввести новый мастер-код и нажать кнопку «ENTER».

2. Проверить новый код.

ВНИМАНИЕ:

Проверку срабатывания нового кода осуществлять при открытой двери сейфа