

Как поменять код на замке MAUER Code-Combi K



Программирование кода:

ВНИМАНИЕ: Необходимо выполнять при открытой двери!

1. Необходимо открыть сейф действующим кодом.
2. Поменять код:
 - Нажмите 
 - Нажмите кнопку 
 - Введите действующий код (горит зеленый светодиод)
 - Введите новый код из 6 знаков X-X-X-X-X-X
 - Введите новый код X-X-X-X-X-X повторно для подтверждения

Если смена кода проделана не верно, замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. В силе остается старый код. Операцию по смене кода требуется повторить.

3. Проверить новый код.

ВНИМАНИЕ:

Проверку срабатывания нового кода осуществлять при открытой двери сейфа